



## Jednoduché a univerzálne deliace prístroje DJ / DU

*Deliace prístroje sa používajú na frézkach k upínaniu obrobkov, ktoré je potrebné pri práci pootáčať o určitý uhol, a to tak medzi jednotlivými úkonmi, ako aj v priebehu obrábania. Deliace prístroje sú určené k deleniu priamemu, nepriamemu, jednoduchému a diferenciálnemu. Upínacia dĺžka je obmedzená pracovnou dĺžkou stola frézky. Deliace prístroje sa pripevňujú na ľavú stranu stola frézky. V normálnom prevedení sú dodávané s vretenom a kuželovou dutinou MORSE. Ku deličkám sa dodáva široká výbava normálneho a zvláštneho príslušenstva (VK 200÷400A; KD 200÷400A; ZL 200÷400A; PA 200÷400A).*

### NORMÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> koník pevný s hrotom   | <input checked="" type="checkbox"/> nástavec a lýra pre diferenciálne delenie *                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> unášač pre vreteno MORSE   | <input checked="" type="checkbox"/> sada výmenných kolies 19 kusov *                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> upínací hrot podľa normy, upínacie skrutky pre hlavu a koník podľa normy s podložkami a maticami | <input checked="" type="checkbox"/> kompletne posuvné čapy do lýr 3 ks *                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> príruba pre voľný priechod vretenom pre trojčelustové univerzálne skľučovadlo                    | <input checked="" type="checkbox"/> lýra pre frézovanie *  |
| <input checked="" type="checkbox"/> náradie k obsluhu, sprievodná dokumentácia   | <input checked="" type="checkbox"/> 2 čapy (krátky a dlhý) pre stredenie lýry a 1 čap do otvoru v lýre * |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> ochranný kryt výmenných kolies s pripevňovacími skrutkami *          |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> skrinka pre príslušenstvo *  |

\* dodávané iba k DU

### ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> výškový koník s naklápacím a zvisle prestaviteľným hrotom – VK | <input type="checkbox"/> križová doska – KD                 |
| <input type="checkbox"/> podpera – PA   | <input type="checkbox"/> lýra pre frézovanie závitov – ZL * |

\* dodávané iba k DU

Výrobca:

**SLOVTOS, spol. s r. o.** | 941 34 Jasová 600, SLOVENSKO

Tel: +421 905 425 075 | e-mail: info@slovtos.sk | web: www.slovtos.sk

**Výroba obrábacích strojov  
a príslušenstva**

**HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE**

	<b>DJ 200 A DU 200 A</b>	<b>DJ 250 A DU 250 A</b>	<b>DJ 320 A DU 320 A</b>	<b>DU 400 A</b>
Priemer obrobku - d max (mm)	200	250	320	400
Výška hrotov - h (mm)	105	130	170	210
Šírka strediacej drážky - e (mm)	14	14/18	18	22
Dĺžka/šírka základne - a/b (mm)	213 / 155	242 / 180	242 / 180	365 / 256
Dĺžka - l (mm)	370	425	425	605
Šírka - s (mm)	390	425	425	545
Výška s vretenom vodorovne - v (mm)	225	270	310	420
Výška s vretenom zvisle kužeľ MORSE/strmý- v (mm)	270 / 305	320 / 345	360 / 385	500 / 500
Dĺžka koníka - c (mm)	250	250	250	330
Uhol otáčania vretena od nuly	-10° až 100°	-10° až 100°	-10° až 100°	-10° až 100°
Prevod závitového súkolesia	1:40	1:40	1:40	1:40
Kužeľ vo vretene MORSE/strmý (mm)	4/40	4/40	4/40	6/50
Priemer otvoru vretena (mm)	22	28	28	50
Chyba pre priame delenie	± 30 sek.	± 30 sek.	± 30 sek.	± 30 sek.
Hádzanie kužeľa vo vretene (mm)	0,01	0,01	0,01	0,01
Hmotnosť deliaceho prístroja (kg)	40	72	77	173
Hmotnosť deliaceho prístroja s normálnym príslušenstvom (kg)	58 / 82	85 / 120	95 / 130	270
Axiálny pohyb vretena (mm)	0,01	0,01	0,01	0,01
Chyba pre jednoduché nepriame delenie - celkom	± 1 min.	± 1 min.	± 1 min.	± 1 min.
- pre dve susedné delenia	± 45"	± 45"	± 45"	± 45"
Rovnoběžnosť osi prístroja a koníka s upínacou plochou (mm)	0,02	0,02	0,02	0,02
Priradenie k frézкам (ČR, SR)	FNK 25 FB 20 FA2V FU 20	FA 3AU FB 25	FB 32 FA 4AU FC 36 FD 32	FB40 FB 50 FA 5AU FA 5BU

